



Straßenpunktkarte

Wichtige Telefonnummern

Notfallnummer	01046-651 00
Gesundheitsdienst des Unternehmens	01046-650 26
Telefonzentrale	01046-650 00
Sicherheitsmanager Anders Häggqvist	01046-654 96
Arbeitsumfeld & Sicherheit, Siv-Britt Söderberg	01046-650 49
Brandschutz & Sicherheit, Michael Grundén	01046-650 94
Amtierender Umweltmanager Anders Jons	01046-653 98
Borlänge Taxi	0243-131 00

Richtlinien für Managementsysteme (KLAS) bei Stora Enso Kvarnsveden

Geschäftskonzept: Stora Enso Kvarnsveden strebt danach, führender Anbieter holzhaltiger Druckerpapiere in erstklassiger Qualität auf dem europäischen Markt zu werden.

Unsere Tätigkeit basiert auf Offenheit und einer Gesamteinstellung, die unseren Grundwerten entspricht.

Der Kunde im Mittelpunkt: Wird liefern stets das *richtige* Produkt mit den *richtigen* Eigenschaften zur *richtigen* Zeit in der *richtigen* Verpackung und mit dem *richtigen* Service und erhöhen so die Wertschöpfung für den Kunden.

Ergebnisorientiert: Wir streben nach Ergebnissen, um durch ein funktionales Zielmanagement unsere Zukunft zu sichern und für alle Interessensparteien Werte zu schaffen.

Verantwortlichkeiten: Wir sind bestrebt, bei all unseren Aktivitäten den Grundsätzen einer nachhaltigen Entwicklung gerecht zu werden. Indem wir die Arbeitssicherheit in den Vordergrund stellen, schaffen wir die Bedingungen für ein hervorragendes Arbeitsumfeld, in dem jeder Mitarbeiter persönliche Verantwortung übernimmt. Wir halten Gesetze und Bestimmungen nicht nur ein, sondern sind bestrebt, sie sogar zu übertreffen. Wir sind bestrebt, die ökologischen Auswirkungen unserer Tätigkeit so gering wie möglich zu halten, indem wir vor allem der Umweltverschmutzung entgegenwirken und den Rohstoff- und Energieverbrauch in unseren Prozessen und bei der Produktentwicklung optimieren.

Das Wichtigste sind die Menschen: Wir fördern jene Faktoren, die engagierte, motivierte und kompetente Mitarbeiter hervorbringen, da unsere Mitarbeiter unsere wichtigste Ressource sind.

Künftige Ziele: Wir richten unseren Blick in die Zukunft und wissen, dass beständige Verbesserungen uns den Weg dorthin ebnen werden. Innovationen sollen Teil unserer täglichen Arbeit werden.

Stora Enso Kvarnsveden AB

Heikki Tarvonen
MD

Auf dem Betriebsgelände

Auftragnehmer benötigen für den Zutritt zu unserem Betriebsgelände einen eigenen Ausweis, der vom Kunden oder der jeweiligen Kontaktperson ausgestellt wird. Sie müssen zudem die ENTRE-Sicherheitsschulung der SSG (Standard Solutions Group) mit Erfolg absolviert haben. Der Ausweis kann nach Abschluss des Vertrags beim Pförtner abgeholt oder zurückgegeben werden.

Das Mindestalter für den Zutritt zum Betriebsgelände beträgt 12 Jahre.

Bestimmungen zu Sicherheit und Ordnung

Der Kunde/die Kontaktperson ist verpflichtet, den Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten über die nicht bereits in der ENTRE-Schulung erwähnten Bestimmungen zu Sicherheit und Ordnung in Kenntnis zu setzen, die für die Ausführung der Arbeiten von Bedeutung sind. Es obliegt der Projektleitung des Auftragnehmers, seine Mitarbeiter über die maßgeblichen Bestimmungen zu informieren. Zu diesem Zweck müssen alle Mitarbeiter eine Bestätigung unterzeichnen.

Koordination

Der Auftragnehmer muss im Rahmen der Vorbesprechung über die Richtlinien zu Koordination, Sicherheitsmaßnahmen etc. informiert werden.

Switch & Lock – sicher abgeschaltet

Vor dem Eingriff in eine Maschine, eine mechanische Vorrichtung oder ein Prozesssystem oder der Arbeit in gefährlicher Nähe zu diesen, muss der Auftragnehmer stets dafür sorgen, dass mithilfe unserer Kontaktperson die nötigen Maßnahmen gemäß unseren Sicherheitsbestimmungen zu Switch & Lock getroffen werden, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden. **Jeder, der an Anlagen arbeitet ist für seine eigene Sicherheit und die Einhaltung der relevanten Switch & Lock-Bestimmungen verantwortlich.**

Feuer- und Gasalarm

Jeden Montag um 9.00 Uhr wird ein Probealarm durchgeführt, wobei die Feueralarme in den geraden und die Gasalarme in den ungeraden Kalenderwochen stattfinden. Im Zellstoffzentrum wird während des Bleichvorgangs Schwefeldioxid eingesetzt. Dieses wirkt auf Augen, Schleimhäute und feuchte Haut stark reizend. Hohe Konzentrationen können zum Tod führen.

Brandsicherheit – feuergefährliche Arbeiten

Die meisten unserer Gebäude sind mit einem automatischen Feuermelder und/oder einer Sprinkleranlage ausgestattet. Feueralarm kann außer durch Brände auch durch Motorenabgase, Dampf, Schweiß- und Schneidarbeiten sowie Rauchen ausgelöst werden. Neben einer gültigen schriftlichen Genehmigung für feuergefährliche Arbeiten muss von der zu diesem Zweck bei der Vorabbesprechung ernannten Person eine Schweißerlaubnis ausgestellt werden.

Telefon

Bitte hinterlegen Sie bei unserer Telefonzentrale und beim Pförtner die Rufnummern der Auftragnehmer.

Datensystem

Auftragnehmer sind nicht berechtigt, Daten ohne Erlaubnis des Uh-System-Leiters zu bearbeiten.

Notfälle – Krankenwagen/Rettungsdienst

In Notfällen kann der Rettungsdienst über den Pförtner gerufen werden. Wählen Sie hierzu die Nummer 01046-651 00 und geben Sie Ihre Gründe an. Sie müssen den nächstliegenden Straßenpunkt nennen und dafür sorgen, dass dort Schilder aufgestellt werden. Informationen zur relevanten Straßenpunktkarte erhalten Sie bei der Vorbesprechung. Eine Kopie der Karte befindet sich auch in diesem Ordner.

Unfälle und Zwischenfälle

Als Auftragnehmer sind Sie verpflichtet, Ihrer Kontaktperson und/oder dem Sicherheitsdienst alle Zwischenfälle und Unfälle telefonisch unter der Rufnummer 01046-650 49 mitzuteilen. Der Gesundheitsdienst des Unternehmens (ein Arzt und eine Krankenschwester) ist in der Regel täglich von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.30 auf dem Betriebsgelände anwesend. Telefonisch ist er unter der Rufnummer 01046-651 26 zu erreichen.

Hebevorrichtungen, LKW, Schlepper, mobile Krane, Hebebühnen etc.

Auftragnehmer müssen ihrer Kontaktperson garantieren, dass ihr Personal unseren Schulungsanforderungen entspricht, bevor ihnen eine spezielle Erlaubnis für die Bedienung eines solchen Geräts/Fahrzeugs ausgestellt wird. Haben Auftragnehmer eigene Maschinen/Fahrzeuge, muss auf Anfrage der Kontaktperson eine gültige Inspektionsbescheinigung vorgelegt werden.

Verkehr auf dem Betriebsgelände

Auftragnehmer, die zur Ausführung ihrer Arbeiten auf dem Firmengelände ein Auto/einen Bus benötigen, müssen bei ihrer Kontaktperson eine Fahrerlaubnis beantragen. Das Ausstellen einer solchen Fahrerlaubnis bedeutet, dass beim Passieren des Fahrzeuges stichprobenartig Kontrollen durchgeführt werden können. Hinweise zu Parkmöglichkeiten erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson.

Innerhalb des Betriebsgeländes gilt die Straßenverkehrsordnung. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Das Laufenlassen von Motoren im Leerlauf, das Mitnehmen anderer Personen auf dem Mofa/Moped und das Übernachten in Wohnwagen oder sonstigen Fahrzeugen auf nahe gelegenen Parkplätzen sind nicht erlaubt. Fahrzeuge dürfen nicht im Produktionsbereich geparkt werden.

Meldung von Diebstählen

Einbrüche oder Diebstähle von Ausrüstung oder Materialien müssen dem Sicherheitsdienst über Ihre Kontaktperson gemeldet werden.

Eingehende Post/Waren

Unser Wareneingang oder der Büroservice muss über die zuständige Kontaktperson von eingehenden Waren und Post für unsere Auftragnehmer in Kenntnis gesetzt werden.

Empfang der Auftragnehmer

Bei der Ankunft auf dem Firmengelände von Stora Enso Kvarnsveden müssen sich die Auftragnehmer mit der auf dem Auftrag angegebenen Kontaktperson in Verbindung setzen. Unsere Kontaktperson ist dafür verantwortlich, dass die besprochenen Daten vor Beginn der Arbeiten überprüft werden.

Auftragnehmer mit eigener Projektleitung müssen die Einhaltung der gültigen Sicherheitsbestimmungen selbst überwachen.

Auftragnehmer ohne eigene Projektleitung – der Kunde ist zusammen mit dem Personal des Auftragnehmers dafür verantwortlich, dass die relevanten Sicherheitsbestimmungen bekannt sind und eingehalten werden. Bitte beachten Sie! Die unterzeichnete Bestätigung muss vom Kunden aufbewahrt werden, bis der Vertrag endet. Auftragnehmern, die gegen unsere Sicherheitsbestimmungen, Anordnungen und Richtlinien verstoßen, wird der Zutritt zum Betriebsgelände verweigert.